


Accesibilidad de celda

En modo edición, selecciona una celda y haz clic en Accesibilidad de celda de la pestaña Principal.



Completamente accesible

Es la configuración por defecto. La celda será visible y responderá a todos los métodos de acceso.

Sólo ratón y pantalla táctil



Se accederá a la celda sólo mediante ratón o pantalla táctil.

Esta opción puede ser útil por ejemplo para crear celdas con ajustes para evaluar la mirada, permitiendo al facilitador ajustar rápidamente parámetros como el tiempo de espera sin que el usuario active las celdas accidentalmente con la mirada.

Accesibilidad de celda

No accesible

La celda será visible pero aparecerá “en gris” para indicar que no es accesible. Esta opción puede ser útil para centrar la atención en determinadas celdas durante una actividad.



Ocultas

La celda no aparecerá en la cuadrícula excepto en modo edición. Esto permite crear una cuadrícula completa e introducir el contenido por etapas para evitar que el usuario se sature.

Visibilidad de la celda

Las celdas vacías no se muestran por defecto. Para convertirlas en visibles, entra en modo edición, accede a la pestaña **Diseño** y selecciona la opción **Celdas vacías**.

