


Haz clic en la barra de menú, Configuración, y Voz.

## Leer

Elige tu voz preferida para leer en voz alta. Puedes ajustar el tono, la velocidad y el volumen. Haz clic en **Probar voz** para escuchar los cambios.



## Feedback auditivo

Elige una voz para el feedback auditivo y las notificaciones. El feedback auditivo también se puede enviar a un altavoz diferente.

## Leer al escribir

El texto del área de escritura puede leerse automáticamente después de cada frase, palabra o letra. Selecciona Activado o Desactivado para cada una de las opciones.

## Notificaciones

Elige si las notificaciones son sin sonido, con sonido o con sonido y leídas.

# Configuración Pronunciación

Puedes corregir la pronunciación de una palabra que no se pronuncia correctamente haciendo clic en **Pronunciación** dentro de Configuración de voz.

← Pronunciación

Pronunciación

Si ce Comprobar Añadir pronunciación

Eliminar pronunciación

🇪🇸 Español (España) Aceptar Cancelar

Introduce la palabra en el cuadro de la izquierda y escríbela tal como suena en el cuadro de la derecha. Haz clic en **Comprobar** para oír la nueva pronunciación y realiza más cambios si es necesario.

Al terminar haz clic en **Añadir pronunciación** para que quede añadirla a la lista de pronunciaciones modificadas por el usuario.

Repite el proceso introduciendo tantas palabras como desees a la lista. Una vez hayas terminado, haz clic en Aceptar.