


Bienvenida a



Descarga tu copia de Grid 3 en
www.thinksmartbox.com/grid3



Clave de licencia

Instala Grid 3 en un segundo dispositivo

Recibe una activación adicional para otro dispositivo o PC registrando la copia en www.thinksmartbox.com/register

Instalación y licencia de Grid 3

Haz doble clic en el instalador. Es posible que necesites instalar Microsoft .NET Framework antes de instalar Grid 3 (se descargará automáticamente).


Una vez abierto el instalador de Grid 3, haz clic en **Siguiente** y selecciona las opciones de instalación.




★ Consejo

Si seleccionas 'Elegir opciones de instalación' se abrirán una serie de pantallas donde podrás seleccionar los paquetes de voz que desees.


Haz clic en **Siguiente** y Grid 3 descargará los archivos requeridos (la velocidad de descarga puede variar dependiendo de la conexión a Internet).



Una vez completada la instalación haz doble clic en el icono de Grid 3 de tu escritorio. Grid 3 arrancará y aparecerá la pantalla de bienvenida. Haz clic en el recuadro amarillo para activar la clave de licencia.



Introduce los 15 dígitos y haz clic en Aceptar. Este proceso puede tardar unos segundos. Una vez completado, aparecerá de nuevo la pantalla de bienvenida.



★ Consejo

También puedes activar Grid 3, cuadrículas adicionales y voces en: **Configuración > Licencias**. Haz clic en un producto sin licencia y selecciona **Activar**.