



Mini Beamer Transmitter

BJ-133

Convierte en inalámbrico cualquier conmutador

El transmisor Mini Beamer envía órdenes para el [Mini Beamer Receiver](#) mediante su superficie de activación con sensor de proximidad o mediante la activación de su entrada de conmutador. El sensor de proximidad se activará cuando **el usuario acerque una parte del cuerpo a menos de 10 milímetros de la superficie de activación.**

Ofrece un aspecto moderno, más pequeño y cuenta con una batería recargable

- Incluye batería recargable
- Rango de alcance de 10 m
- Un mismo Mini Beamer se puede emparejar con varios receptores
- Se necesita un receptor Mini Beamer, Jelly Beamer o Jelly Beamer SLAT
- Compatible con conmutador

